

NAS 245

AiCast 基本功能介紹

專屬 KODI 遠程遙控 APP

- 可支援多台 (區網/外網) NAS 上的 KODI

ASUSTOR COLLEGE

課程目的：

完成此課程後您將能夠：

1. 使用 AiCast 遙控 ASUSTOR NAS 上的 KODI 來：
 - i. 新增/掃描來源。
 - ii. 透過電視觀看影片/圖片及聽音樂。

必修項目

課程必修項目：

NAS 135 介紹 ASUSTOR Portal.

學生須先具備以下知識：

智慧行動裝置

大綱

1. NAS 事前準備事項

1.1 NAS 事前準備事項

2. 安裝與連線

2.1 關於 AiCast 及 App 取得資訊

2.2 啟用 EZ Router 並開放通訊埠 88 給 XBMC/KODI

2.3 自訂通訊埠轉發服務 (路由器不支援 KODI 通訊埠 88 的狀況)

2.4 透過 AiCast 連線至 NAS

3. 透過 AiCast 來『新增來源』及『掃描來源』

3.1 新增來源

3.2 掃描來源

4. 基本功能介紹

4.1 海報/列表檢視

4.2 搜尋

4.3 佇列項目/播放

5. 其他功能

5.1 佇列管理

5.2 遠程遙控器

5.3 快速到主選單

1. NAS 事前準備事項

1.1 NAS 事前準備事項

使用 AiCast 前請先確認以下事項:

- ✓ NAS 已安裝 ASUSTOR Portal & XBMC/KODI。
- ✓ 透過 HDMI 連接 NAS 到 TV 並啟動電源。
- ✓ 啟用 EZ Router 並開放通訊埠 88 給 XBMC/KODI。
- ✓ 行動裝置已安裝 AiCast。

2. 安裝與連線

2.1 1 關於 AiCast 及 App 取得資訊

1. 關於 AiCast：

AiCast 不僅可以讓播放及選片同時進行，只要用戶已開啓電視並與 NAS 連接，無論是正在使用 Youtube 還是網頁瀏覽，AiCast 皆會立即啓動 Kodi/ XBMC 進行播放，即使在網域外也能操作自如。

AiCast 功能特點：

- 選片即播 (Touch and Play)
- 直覺化以及功能俱全的操控介面
- 支援海報牆瀏覽模式
- 可控制影片音量、重複或隨機播放、播放進度及時間顯示、暫停/ 開始播放、快速向前/ 向後、字幕、音訊、倍數快轉等功能
- 可遙控幻燈片播放
- 可顯示影片電影/ 歌曲專輯相關豐富資訊 (例如年份、片長、劇情簡介、滿意度、歌手專輯封面照等等)
- 支援異地選片播放
- 可操控多台 NAS 播放

2. APP 取得

- ✓ 開啟 Google Play
- ✓ 點選 Google Play 的 [搜尋] 並在上方搜尋欄位輸入 AiCast
- ✓ 點選進行安裝



AiCast for Android




2.2 啟用 EZ Router 並開放通訊埠 88 給 XBMC/KODI


備註：外網連線才需要設定此功能。

請啟用 ADM 上的 EZ Router 並開放 88 通訊埠給 XBMC/KODI，讓您可以遠程遙控 NAS 上的 XBMC/KODI。步驟如下：

1. [步驟 1]：請從 ADM 桌面點選 [偏好設定] → [輕鬆存取] → [EZ-Router] → [新增]。
2. [步驟 2]：請選擇 XBMC/KODI 88 port。



設定完成後即可在 ADM 上的 EZ Router 看到 app#KODI 出現在列表中 (如下圖紅框)。



2.3 自訂通訊埠轉發服務 (路由器不支援 KODI 通訊埠 88 的狀況)

請在上述 2.2 [步驟 1] 點選 [新增] 後，點選右方 [自訂] 並在：

1. 描述：輸入通訊埠轉發服務的名稱，例如 Port Link。
2. 協定：TCP & UDP 都須設定。因此在設定 UDP 時，項目 1, 3, 4 需再重複一次。
3. NAS 通訊埠：輸入 KODI 的 88 通訊埠。
4. 路由器通訊埠：輸入您想指定的通訊埠號碼，例如 8888。

新增

請選擇欲設定通訊埠轉發的服務：

☐ 內建服務 ☒ 自訂

描述：


協定：

NAS 通訊埠：

路由器通訊埠：

確定 取消


設定完成後即可在 ADM 上的 EZ Router 看到 Port Link 出現在列表中 (如下圖紅框)。



2.4 透過 AiCast 連線至 NAS

步驟 1

- ✓ 安裝完 AiCast 後，開啟 AiCast 並點選右上角 [+]。




步驟 2

- ✓ AiCast 連線至 NAS 共如下三種方式，分別是：
 - Cloud ID：適合用來連接已設定 Cloud ID 的 NAS。
 - 網域名稱/IP：適合用來連接有固定 IP 或是使用 Hostname 的 NAS。
 - 自動搜尋：自動搜尋並連接同一網段內的 NAS。


在如下範例，我們選擇最簡單的 [自動搜尋]。

- ✓ 選擇 [自動搜尋]，AiCast 會自動尋找同一個網域內的 NAS。



步驟 3


- ✓ 點選所找的 NAS，輸入該台 NAS 的帳號與密碼。
- ✓ 點選右上角的  即可完成連線。




連線後預設都會直接到電影，若：

- ✓ 先前已新增並掃描來源，則會顯示電影內容。(圖一)
- ✓ 先前都未新增影片來源，則會跳出新增影片來源的視窗。(圖二)

圖一



圖二



3. 透過 AiCast 來『新增來源』及『掃描來源』



備註：若 NAS 上安裝的是 XBMC，則 AiCast 不支援新增 & 刪除來源功能。

3.1 新增來源

為了讓您能夠在 AiCast 連上 NAS 後可以觀看電影及音樂相關資訊，請在掃描來源前先新增來源。步驟如下：



1. 從未新增來源，第一次新增 (以電影為例)

- 【步驟 1】**：AiCast 會跳出訊息請您新增來源 (Add Videos)，請點選“OK”。
- 【步驟 2】**：請點選要新增的資料夾或次資料夾，並點擊  來新增來源。



2. 已新增來源，但想要新增更多來源 (以電影為例)

- 【步驟 1】**：請點擊右上角  圖示，並點選新增來源 (Add Source)。
- 【步驟 2】**：請點選要新增的資料夾或次資料夾，並點擊  來新增來源。




3.2 掃描來源

請參照如下 2 種狀況來掃描來源以獲取電影/音樂相關資訊。


1. 第一次新增來源，但沒掃描來源 (以電影為例)

- i. **[步驟 1]**：AiCast 會跳出訊息請您掃描來源，請按“OK”。
- ii. **[步驟 2]**：請點選位於您要掃描的資料夾右方圖示 ，並點選掃描 (SCAN)。



2. 已新增/掃描來源，但日後新增影片/音樂到檔案夾中需要再次掃描 (以電影為例)


- i. **[步驟 1]**：請在 Side Menu 點影片 (Video)。
- ii. **[步驟 2]**：點擊您要掃描的資料夾右方圖示 ，並點選掃描 (SCAN)。



4. 基本功能介紹


4.1 海報/列表檢視

以電影為例，請點選右上方  或  圖示來切換海報/列表檢視。





4.2 搜尋

以電影為例，請在搜尋框內輸入字串 (如下圖)，AiCast 會自動顯示搜尋結果。



4.3 佇列項目/播放



1. 佇列項目：以影片 (Video) 為例，請點擊您要佇列的檔案夾或檔案右方  圖示，並點選佇列項目 (Queue Item)。
2. 播放：請點擊  來播放電影。




5. 其他功能

5.1 佇列管理

1. 刪除影片/音樂：請點擊右上方  圖示。
 - i. 刪除**單個**影片/音樂：請點擊要刪除的檔案左方  圖示。
 - ii. 刪除**全部**影片/音樂：請點擊下方 “Remove”。
2. 移動佇列順序：請按住要移動的影片/音樂右方  圖示向上/下來調整順序。



5.2 遠程遙控器




項目	圖示	功能介紹
1		聲音/靜音
2		音量控制
3		影片海報顯示
4		播放進度
5		播放時間
6		重複播放
7		隨機撥放
8		快速向前
9		快速向後
10		停止
11		暫停
12		播放
13		字幕選擇
14		音訊選擇
15		倍數倒/快轉圖示
16		倍數倒轉
17		倍數快轉

5.3 快速到主選單

在使用影片 (Video) 或音訊 (Audio) 功能時，不管在任何一層資料夾，只要在手機螢幕上按住螢幕最左邊的邊框然後向右滑動 [圖一]，即可快速到主選單 (Side Menu) [圖二]。

圖一



圖二

